

KÄYTTÖOHJE ESTERI PUHRA AVANT 2

1. MAKSA PESULAN KONEIDEN KÄYTÖSTÄ SOITTAMALLA NUMEROON

0600-XXXXX

- ☒ Soita numeroon lanka- tai matkapuhelimella.
- ☒ Kuuntele viesti ja toimi sen ohjeiden mukaisesti.
(Maksu on maksettu, kun puhelimesta kuuluu varattu ääni ja rahastimen näyttöön tulee **MAKSETTU X KPL**)
- ☒ Soiton voi tehdä myös etukäteen kotipuhelimesta juuri ennen pesulaan lähtöä.
- ☒ Halutessasi voit maksaa useamman koneen käytön etukäteen soittamalla numeroon uudestaan (enintään 5 soittoa).

2. VALMISTELE VALITSEMASI KONE

- ☒ Valmistele valitsemasi kone käynnistyskuntoon käyttöohjeen mukaisesti.

Esim. pesukoneessa kytke virta päävirtakytkimestä ja avaa vesihanat. Aseta pyykki rumpuun, laita täyttöluukku kiinni, valitse pesuohjelma ja annostelee pesuaineet.

3. VALITSE HALUAMASI KONE RAHASTIMESTA

- ☒ Valitse haluamasi kone painamalla > näppäintä.
- ☒ Kun näytössä on esim. KONE 1, hyväksy **OK** näppäimellä.
- ☒ Vahvista valittu kone, paina uudestaan **OK** näppäintä.
- ☒ Jos valitsit väärän koneen, peru < näppäimellä, jolloin toiminto keskeytyy ja voit aloittaa uudelleen alusta.

4. KÄYNNISTÄ VALITSEMASI LAITE

- ☒ Käynnistä valmistelemasi kone käyttöohjeen mukaisesti.
- ☒ Esim. pesukoneessa käynnistä kone painamalla käynnistysnappia.

5. TIETOJA PALVELUN KÄYTÖSTÄ

Palvelun hinta 0,99 € / puhelu + pvm

- Maksu veloitetaan puhelinlaskun yhteydessä.
- Maksettua maksua ei voi peruuttaa.